

Timing



ALGE-TIMING

Parallelslalom

Información importante

General

Antes de usar su aparato **ALGE-TIMING** lea el manual completo cuidadosamente. Es una parte del dispositivo y contiene información importante acerca de la instalación, la seguridad y uso conveniente. Este manual no puede cubrir todas las aplicaciones concebibles. Para un mayor información o en caso de problemas que no están suficientemente explicados, no dude en contactar con el representante de ALGE en su zona. Puede encontrar detalles de contacto en nuestra página www.alge-timing.com.

Seguridad

Además de la información contenida en este manual deben de ser tenidas en cuenta todas las normas de seguridad contenidas en la legislación. El aparato solo debe ser usado por personas que conozcan su manejo. La configuración e instalación debe de efectuarse de acuerdo con las indicaciones del fabricante.

Uso previsto

El aparato sólo se debe utilizar para las aplicaciones previstas. Las modificaciones técnicas y cualquier uso indebido está prohibido debido a los riesgos, ALGE-TIMING no es responsable de los daños que son causados por uso indebido o mal funcionamiento.

Alimentación

La tensión indicada en la placa debe corresponder al voltaje de la fuente de alimentación. Compruebe todas las conexiones y enchufes antes de su uso. Los cables de conexión dañados deben de ser sustituidos inmediatamente por un electricista autorizado. El aparato sólo debe conectarse a un suministro eléctrico que haya sido instalado por un electricista de acuerdo con la norma IEC 60364-1.
¡Nunca toque el enchufe con las manos mojadas!
¡Nunca toque las partes vivas!

Limpieza

Llimpiar la parte exterior del aparato sólo con un paño suave. Los detergentes pueden causar daños. No sumergir nunca en el agua, ni bajo agua a alta presión (riesgo de cortocircuitos u otros daños).

Limitación de responsabilidad

Todas la información técnica, datos e información para la instalación y operación corresponden al momento de la redacción y están hechos teniendo en cuenta nuestra experiencia y conocimiento. La información, fotos y descripción no dan derecho para basar de cualquier reclamación. El fabricante no es responsable de los daños causados por el incumplimiento del manual, uso indebido, reparaciones incorrectas, modificaciones técnicas o uso de piezas de repuesto no autorizadas. Las traducciones son realizadas en conciencia. No asumimos ninguna responsabilidad por los errores de traducción, incluso si la traducción es realizada por nosotros o en nuestro nombre.

Desecho

Si la etiqueta colocada en el dispositivo muestra un cubo de basura tachado sobre ruedas (ver dibujo), la directiva europea 2002/96/CE se aplica para este dispositivo. Por favor, informarse sobre la normativa aplicable para la recogida selectiva de aparatos eléctricos y los desechos electrónicos en su país. La eliminación correcta de los equipos viejos protege el medio ambiente y los seres humanos contra consecuencias negativas.

Copyright de ALGE-TIMING GmbH

Todos los derechos reservados. Cualquier copia, ya sea en su totalidad o en parte, se requiere el consentimiento previo por escrito del titular del copyright.



1.- Teclado y primeros pasos

Ver el manual Timy "General"

2.- Diferencia de tiempos

Mide la diferencia de tiempos entre dos recorridos, Izquierda (pista azul) y Derecha (pista roja).

Tan solo son necesarias dos fotocélulas y el Timy.

El primer impulso pone en marcha el cronómetro y el segundo lo detiene.



2.1 Ajustes

En el menú principal se puede programar si el display muestra "L" (left) o "B" (blue) para distinguir el recorrido de la izquierda.

También puede ajustarse la diferencia máxima entre los dos recorridos.