

Bedienungsanleitung Allgemein





Wichtige Hinweise

Allgemeine Hinweise

Lesen Sie vor Inbetriebnahme Ihrer ALGE-TIMING Geräte diese Bedienungsanleitung genau durch. Sie ist Bestandteil des Gerätes und enthält wichtige Hinweise zur Installation, Sicherheit und bestimmungsgemäßen Gebrauch des Gerätes. Diese Bedienungsanleitung kann nicht jeden denkbaren Einsatz berücksichtigen. Für weitere Informationen oder bei Problemen, die in dieser Betriebsanleitung nicht oder nicht ausführlich genug behandelt werden, wenden Sie sich an Ihre ALGE-TIMING Vertretung. Kontaktadressen finden Sie auf unserer Homepage www.alge-timing.com.

Sicherheit

Neben den Hinweisen in dieser Bedienungsanleitung müssen die allgemeinen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften des Gesetzgebers berücksichtigt werden. Das Gerät darf nur von eingeschultem Personal verwendet werden. Die Aufstellung und Installation dürfen nur laut den Angaben des Herstellers durchgeführt werden.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist ausschließlich für die Zwecke einzusetzen, für die es bestimmt ist. Technische Abänderungen und jede missbräuchliche Verwendung sind wegen der damit verbundenen Gefahren verboten! ALGE-TIMING haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden.

Stromanschluss

Die angegebene Spannung auf dem Typenschild muss mit der Spannung der Stromquelle übereinstimmen. Anschlussleitungen und Netzstecker vor jedem Betrieb auf Schäden prüfen. Beschädigte Anschlussleitungen unverzüglich von einem autorisierten Elektriker austauschen lassen. Das Gerät darf nur an einen elektrischen Anschluss angeschlossen werden, der von einem Elektroinstallateur gemäß IEC 60364-1 ausgeführt wurde. Fassen Sie den Netzstecker niemals mit nassen Händen an! Niemals unter Spannung stehende Teile berühren!

Reiniauna

Bitte reinigen Sie das Äußere des Gerätes stets nur mit einem weichen Tuch. Reinigungsmittel können Schäden verursachen. Das Gerät niemals in Wasser tauchen, öffnen oder mit nassen Lappen reinigen. Die Reinigung des Gerätes darf nicht mit Schlauch- oder Hochdruckwasserstrahl erfolgen (Gefahr von Kurzschlüssen oder anderen Schäden).

Haftungsbeschränkung

Alle in dieser Anleitung enthaltenen technischen Informationen, Daten und Hinweise für die Installation und den Betrieb entsprechen dem letzten Stand bei Drucklegung und erfolgen unter Berücksichtigung unserer bisherigen Erfahrungen und Erkenntnissen nach bestem Wissen. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in dieser Anleitung können keine Ansprüche hergeleitet werden. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund Nichtbeachtung der Anleitung, nicht bestimmungsgemäßer Verwendung, unsachgemäßer Reparaturen, technischer Veränderungen, Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile. Übersetzungen werden nach bestem Wissen durchgeführt. Wir übernehmen keine Haftung für Übersetzungsfehler, auch dann nicht, wenn die Übersetzung von uns oder in unserem Auftrag erfolgte.

Entsorgung

vor negativen Folgen.

Befindet sich ein Aufkleber mit einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Gerät (siehe Symbol), bedeutet dies, dass für dieses Gerät die europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt.

Informieren Sie sich über die geltenden Bestimmungen zur getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Ihrem Land und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Haushaltsabfall. Korrekte Entsorgung von Altgeräten schützt die Umwelt und den Menschen



Copyright by ALGE-TIMING GmbH

Alle Rechte vorbehalten. Eine Vervielfältigung als Ganzes oder in Teilen ohne schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers ist verboten.





Konformitätserklärung

Wir erklären, dass die folgenden Produkte den unten angegebenen Standards entsprechen.

Wir, ALGE-TIMING GmbH Rotkreuzstraße 39 A-6890 Lustenau

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Zeitmessgerät vom Typ

Timy3 W-F und Timy3 WP-F

mit den folgenden Normen/normativen Dokumenten übereinstimmt.

Telekommunikations (TK)endeinrichtung Short Range Device

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen des §3 und den übrigen einschlägigen Bestimmungen des FTEG (Artikel 3 der R&TTE 1999/5/EC) entspricht.

Gesundheit und Sicherheit gemäß §3(1)1. (Artikel 3(1)a))

Angewendete harmonisierte Normen... EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

 Schutzanforderungen im Bezug auf elektromagnetische Verträglichkeit §3(1)2, (Artikel 3(1)b).

 Angewendete harmonisierte Normen...

 EMC:
 EN301 489-17 v2.1.1. (2009-05) v2.2.1 (2012-09)

 EN 300 328 v1.7.1 (2006-10) v1.9.1 (2015-02)

 EN 55022 : 2010 / AC : 2011

 EN 55024 : 2010 / AI: 2015

 EN 61000 3-2:2014

 EN 61000 3-3:2013

Zusätzliche Information:

Das Produkt entspricht den Niederspannungsrichtlinien 73/23/EEC und EMC Direktive 2004/108EG und führt das CE Zeichen.

Lustenau, 22.03.2017

ALGE-TIMING GmbH

Albert Vetter (Geschäftsführer)





Bedienungselemente









Inhaltsverzeichnis

1	Gerätebeschreibung	.7
1.1	Timv3 Modelle	.7
1.2	Timv3 Software	8
13	Treiber Installation	 8
1.0	Tastatur	.0 .0
1.4	Diaplay dag Timy?	10
1.0		10
1.6	Sprache auswahlen	11
2	Inbetriebnahme	12
21	Finschalten	12
2.1	Ausschalten	12
2.2	Stromyorcorgupg	12
2.3		12
3	Drucker	14
3.1	Papierwechsel beim Timv3 WP (Design 2)	14
3.2	Papierwechsel beim Timy3 WP (altes Design)	14
0.2		· ·
4	Synchronisieren	15
4.1	Manuelle Synchronisation	15
4.2	GPS-Synchronisation	16
4.3	Synchronisation des Timy3 von einem anderen Zeitmessgerät	17
4.4	Synchronisation von anderen Geräten mit Timv3 per Kabel	18
45	Synchronisation von Timy3 zu Timy3 per WTN	18
451	WTN-Synchronisation ausschalten <sync aus=""></sync>	18
4.5.2	Passive Synchronisation über WTN <passiv></passiv>	18
4.5.3	Einmalige Synchronisationsausgabe <aktiv></aktiv>	18
4.5.4	Synchronisationsausgabe im Minutentakt <aktiv min="" pro=""></aktiv>	18
5	Anschluss dar Zusstzgaräta	10
J 5 1	Anschluss der Zusalzgerale	10
5.1	Nallale	19
5.2		19
5.2.1	l Otzelt Plaakiarzait	19
5.2.2	Schomatische Darstellung von Totzeit und Plackierzeit	10
5.5		19
6	Timy3 Update	20
6.1	Update Firmware mit USB-Kabel	20
_		
7	Speicher	20
8	Info-Menü	21
•		
9	Menü	21
9.1	CLASSEMENT	22
9.1.1	Alle	22
9.1.2	Klassen	22
9.1.3		22
9.2	ALLGEMEIN	22
9.2.1	PRAEZ-RUNDEN	22
9.2.2		22
9.2.3	STN-AUTOWATIK	22
9.2.4	SPRACHE	23
9.2.6	STANDARD	23
9.2.7	HARDWARE	23
9.2.8	HARDWARE2	23
9.2.9	PROG EIN AUS	23
9.2.10	GPS-SCHALTSEKUNDE	23
9.2.11		23
9.2.12	AU I UIVIA I IN FRUG	∠4



Bedienungsanleitung Timy3 - Allgemein



9.2.13	SYNC	24
9.3	KANAELE	.24
9.3.1	INTERNE	24
9.3.2	PIEPSER	26
9.3.3	TED-RX	26
9.3.4	KANAL-MUSTER	26
9.3.5	WTN-Verzögerung	26
9.3.6	SCHARFSCHALTER	26
9.3.7	KANAL-VERWENDUNG	27
9.3.8		27
9.4		.27
9.4.1		27
9.4.2		27
9.4.3		27
9.4.4		21
9.5		.28
9.5.1	ANZEIGETAFEL	28
9.5.2	RS232	28
9.5.3		28
9.5.4		20
9.0		.29
9.6.1		29
9.6.2		29
9.0.3		29
9.0.4		29
0.7		20
9.7	Programmana-ifiasha Finatallungan	.29
9.8		.29
9.9	WIN	.30
9.9.1	W IN EINSCH.	30
9.9.2		30
9.9.3	EINSTELLUNGEN	31
9.9.4		31
9.9.5	SOUREL	
9.9.0	PARM VERTEILEN	31
0.0.7 0.10		32
5.10		.02
10	Timy Mitteilungen	.32
10.1	Zeitmesskanal Dauerauslösung	.32
10.2	WTN [.] Alte Version	32
10.2	Verzägerungszeit für Funkimpulse	32
10.5		.52
11	Technische Daten	.33
11.1	Anschlussbelegung	.34
12	Schnittstellen	.36
12.1	RS232-Schnittstelle	.36
12.2	RS485-Schnittstelle	.39
12.3	Schnittstelle für Großanzeigetafel	.39
13	USB-Schnittstelle	.39





1 Gerätebeschreibung

Der ALGE-TIMING Timy3 ist ein kompaktes Gerät, ausgestattet mit hochwertiger Technik.

Trotz der handlichen Abmessungen besitzt der Timy3 eine große und gut bedienbare Silikontastatur. Das Modell Timy3 WP verfügt über einen bereits integrierten Drucker, welcher den gesamten Wettbewerb protokolliert.

Der Timy3 verfügt über die nötigen Schnittstellen für die Kommunikation mit externen Geräten: Schnittstelle für eine Großanzeigetafel, RS232 für den Datenaustausch mit einem PC, RS485 für ein Netzwerk von Zeitmessgeräten und eine zukunftssichere USB-Schnittstelle.

Der Speicher des Timy3 kann bis zu 30.000 Zeiten festhalten, die jederzeit im Display angezeigt oder über die RS 232-Schnittstelle an einen PC übertragen werden können.

Das eingebaute Funkmodem WTN ermöglicht, den Timy3 per Funk mit allen Geräten der WTN-Serie zu vernetzen.

Für den Betrieb des Timy3 mit internem Funkmodul, lesen Sie bitte zusätzlich die <u>Bedienungs-</u> anleitung WTN.

1.1 Timy3 Modelle

Beide Timy3 Modelle sind mit einem temperaturkompensierten Quarzoszillator ausgestattet und ist daher für Zeitmessaufgaben mit höchster Genauigkeit geeignet. Der erweiterte Temperaturbereich ermöglicht den Einsatz des Timy3 von +50° C bis –20°C (für Sommer- und Wintersport).

Timy3 W:

Timy3 W ist ein Zeitmessgerät ohne Drucker.



Timy3 WP (Design2): Timy3 WP ist ein Zeitmessgerät mit integriertem Drucker.







1.2 Timy3 Software

Verfügbare Programme des Timy3:

Stopwatch:	universelles Zeitmessprogramm, das sich zur Durchführung mehrerer Durchgänge eignet (Lauf-/Totalzeit)
Backup:	zum Messen von Tageszeiten (z. B. als Hilfszeitmessung oder als Zeitreferenz für den PC)
PC-Timer:	zum Messen von Tageszeiten mit gleichzeitiger Ausgabe der laufenden Zeit in 1/10 Sekunden über die RS232-Schnittstelle; ideal als genaues Zeit- messgerät für den PC
LapTimer:	Zeitmessprogramm mit Laufzeiten und Rundenzeiten (z. B. für Motorsport)
TrackTimer:	Zeitmessung für mehrere Bahnen, z. B. Leichtathletik und Schwimmen
Training Lite:	universelle Trainingszeitmessung (mehrere Zwischenzeiten sind möglich)
Training Ref:	Trainingsprogramm mit Referenzlauf (mehrere Teilnehmer auf der Stecke)
Speed:	zum Messen von Geschwindigkeiten
Commander:	Eingabeterminal für diverse Unterprogramme (siehe Anleitung).
CycleStart:	Programm für Bahnradfahren mit Countdown und Rundenzähler
Terminal:	Eingabeterminal für Schiedsrichter (z. B. Kunstturnen)
Track + Field:	zum Messen von Windgeschwindigkeiten mit Windmesser WS2, zum Steuern einer Konzentrationsuhr und einer Infield-Anzeigetafel
Parallel-Diff:	Zeitmessung für Parallelslalom (Differenzzeit der Parcours)
Dual Timer:	Zeitmessung von zwei Strecken
Timeout:	Zeitmessung mit Timeout-Funktion, auch geeignet für die Zeitmessung beim Springreiten (mit Startcountdown)
Swim Trainer:	Trainingsprogramm für Schwimmen
Jumping:	Trainingsprogramm für Sprungtests, misst Sprunghöhe anhand von Zeit zwischen Ab- und Aufsprung auf Kontaktmatte (versch. Unterprogramme)
Speed Climbing:	Zeitmessung für Parallelwettbewerbe bei Speed Climbing mit Fehlstart
Start-Liner:	zum Steuern von Startuhren ASC3 oder Anzeigetafeln D-LINE bei individuellen Startzeiten (z. B. Gundersen Start)
Parallel-Start:	Eingeben und Steuern von Parallelstarttoren bei zeitversetztem Auslösen
TV Timer:	einfaches Zeitmessprogramm zur Steuerung einer Anzeigetafel oder TV-Zeiteinblendung
Voting:	Funkterminal (WTN) für Abstimmungen, Punkte, usw. (z. B. Skispringen)
Safe Driving 2:	zum Steuern von Anzeigetafel + Geschwindigkeitsmessung f. Fahrtraining
CC False Start:	Fehlstartüberwachung für Langlauf-Sprint

1.3 Treiber Installation

Für die Installation der Treiber liegen separate Bedienungsanleitungen vor. Sie können diese Anleitungen bei Ihrem *A*LGE-TIMING Vertreter anfordern oder von unserer Website <u>www.alge-timing.com</u> herunterladen.





1.4 Tastatur

Der Timy3 hat eine wetterfeste (wasserdichte) Silikontastatur. Die Tastatur ist ideal, um draußen zu arbeiten. Die Tasten sind abgehoben, haben einen idealen Druckpunkt und sind trotz der kleinen Abmessung des Timy3 gut bedienbar.







1.5 Display des Timy3

Der Timy3 hat ein hintergrundbeleuchtetes Display. Dies hat den Vorteil, dass das Display auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut lesbar ist. Da die Hintergrundbeleuchtung Energie verbraucht, wird sie nur dann automatisch eingeschaltet, wenn der Timy3 mit einer externen Stromversorgung (z. B. Netzgerät PS12A) verbunden ist. Wird der Timy3 im Batteriebetrieb verwendet, kann die Hintergrundbeleuchtung im Menü eingeschaltet werden.

- Menü-Taste drücken.
- Mit Abwärtspfeil-Taste < DISPLAY> auswählen.
- OK-Taste drücken (grün oder rot).
- Mit Abwärtspfeil-Taste <BELEUCHTUNG> auswählen.
- OK-Taste drücken (grün oder rot).
- Das Display zeigt:



ENERGIE-SPAR: EIN: AUTOMATIK: externe Speisung:Displaybeleuchtung ein (100 % Helligkeit)Batteriebetrieb:Displaybeleuchtung ausexterne Speisung:Displaybeleuchtung ein (100 % Helligkeit)Batteriebetrieb:Displaybeleuchtung ein (50 % Helligkeit)Nach jedem Tastendruck und Zeitmessimpuls wird die Hintergrundbeleuchtung für 5 Sekunden eingeschaltet.

- Mit Abwärtspfeil-Taste gewünschte Beleuchtungsfunktion auswählen.
- OK-Taste drücken (grün oder rot).
- Menü verlassen durch Drücken der Menü-Taste.







1.6 Sprache auswählen

Derzeit könne folgende Sprachen ausgewählt werden: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Finnisch und Holländisch,

- Menü-Taste drücken.
- Mit Abwärtspfeil-Taste <ALLGEMEIN> oder <GENERAL> auswählen.
- OK-Taste drücken (grün oder rot).
- Mit Abwärtspfeil-Taste < SPRACHE> bzw. < LANGUAGE> auswählen.
- OK-Taste drücken (grün oder rot).
- Das Display zeigt:



Display in Deutsch



Display in Englisch

- Mit Abwärtspfeil-Taste gewünschte Sprache auswählen.
- OK-Taste drücken (grün oder rot).
- Menü durch Drücken der Menü-Taste verlassen.



-11-





2 Inbetriebnahme

2.1 Einschalten

- Taste "START/ON" drücken
- Im Display erscheint:
 "Wirklich einschalten? Drücken Sie die grüne OK-Taste!"
- Drücken Sie innerhalb von 10 Sek. die grüne "OK" Taste, um den Timy3 einzuschalten, ansonsten wird er automatisch ausgeschaltet.



2.2 Ausschalten

Es gibt zwei Möglichkeiten, den Timy3 auszuschalten:

Methode 1:

- Taste "STOP/OFF" für 3 Sek. drücken
- Im Display erscheint: "Wirklich ausschalten? Drücken Sie die rote OK-Taste!"
- Drücken Sie innerhalb von 10 Sek. die rote "OK" Taste, um den Timy3 auszuschalten, ansonsten schaltet er wieder ins Programm zurück.

Methode 2:

- Taste "2nd" und "STOP/OFF" drücken
- Im Display erscheint: "Wirklich ausschalten? Drücken Sie die rote OK-Taste!"
- Drücken Sie innerhalb von 10 Sek. die rote "OK" Taste, um den Timy3 auszuschalten, ansonsten schaltet er wieder ins Programm zurück.

2.3 Stromversorgung

Der Timy3 hat mehrere Möglichkeiten zur Stromversorgung:

Externe Speisung +8 bis 24 VDC:

- Netzgerät PS12
- Netzgerät PS12A ideal geeignet, da die Deltronbuchse frei bleibt
- externe Batterie z. B. 12V Bleiakku
- ALGE-TIMING Anzeigetafel (z. B. GAZ5 oder D-LINE)

Das **NLG4** und **NLG8** dürfen <u>nicht</u> verwendet werden, die Leerlaufspannung ist zu hoch. Der Timy3 könnte zerstört werden.

Bei externer Speisung ab 11,0 VDC werden die internen Akkus geladen.









Interne Speisung:

Im Batteriefach haben 6 Batterien des Typs AA oder Akkus Platz. Für den Timy3 WP dürfen nur die zusammen gelöteten Akkupacks verwendet werden.

Timy2 (Design 2)	Timy	/3 W	Timy3 WP	
Thinys (Design 2)	-20°C	20°C	-20°C	20°C
Alkaline Batteries	ca. 50 Stunden	ca. 100 Stunden	not possible	not possible
NiMH Rechargeables NM-Timy2	ca. 50 Stunden	ca. 60 Stunden	ca. 25 Stunden	ca. 60 Stunden

Gemessen wurde ohne externe Speisung des Timy3 nach außen (z. B. keine Lichtschrankenspeisung) und für den WP mit 3 gedruckten Zeilen pro Minute.

Batterie Typen:

Alkalibatterien: Diese Batterien dürfen im Timy3 mit eingebautem Drucker nicht verwendet werden. Alkalibatterien haben bei -20 °C nur noch ca. 10 % der ursprünglichen Kapazität und sind daher nur bei warmen Wetterverhältnissen empfehlenswert. Auch aus Umweltgründen ist es ratsam Akkus einzusetzen.

NiMH-Akkupack NM-TIMY2: Der NiMH-Akkupack wird für jeden Timy3 empfohlen. Diese neu entwickelten Akkus haben auch bei großer Kälte enormes Durchhaltevermögen und können einen hohen Strom (wird für den Druckmoment benötigt) abgeben.

Laden:

Mit dem Ladegerät PS12 oder PS12A werden die Akkus im Timy3 geladen. Der Timy3 kann dabei ein- oder ausgeschaltet sein. Der Ladevorgang dauert mit NiMH-Akku (NM-TIMY2) mit 1,5 Ah ca. 14 Stunden

Ladeschalter:

Der Timy3 hat einen Schalter (versteckt hinter dem **NiCd-Akku** Batterieschild), bei dem die Akkuladung ein- oder ausgeschaltet werden kann.

Bei Alkalibatterien muss die Ladung ausgeschaltet sein - Position ALKALI -, da sonst die Batterien bei Anschluss eines Ladegerätes auslaufen.

Bei Betrieb mit Akkus sollte der Schalter auf Position NiCd/NiMH sein, damit die Akkus geladen werden.

Schalter **NIMH-AKku** Alkaline Batterien oder

Es dürfen keine Alkalibatterien im Timy3 Achtung: benutzt werden, wenn der Ladeschalter auf NiCd/NiMH steht und ein Ladegerät angeschlossen ist!

Betriebsdauer:

Die Betriebsdauer ist abhängig vom Timy3 Typ, der verwendeten Batterie und der Umgebungstemperatur.





3 Drucker

Das Modell Timy3 WP verfügt über einen eingebauten Thermodrucker. Für den Drucker eignet sich das ALGE-TIMING Papier am besten. Es ist am ALGE-TIMING Logo Aufdruck auf der Papierrückseite erkennbar und bei Ihrer ALGE-TIMING Vertretung erhältlich.

3.1 Papierwechsel beim Timy3 WP (Design 2)

- Knopf zum Öffnen der Druckerabdeckung drücken (siehe Bild rechts)
- Druckerabdeckung anheben
- Papierachse herausnehmen
- Achse in neue Papierrolle stecken
- Papierrolle mit Achse in Timy3 einlegen
- Papier durch Abrisskante fädeln
- Druckerabdeckung schließen

3.2 Papierwechsel beim Timy3 WP (altes Design)

- Druckerabdeckung öffnen
- Papierachse herausnehmen
- Achse in Papierrolle stecken
- Papierrolle mit Achse in Timy3 einlegen
- Papier durch Abrisskante fädeln
- Druckerabdeckung schließen







4 Synchronisieren

Der Timy3 kann mit einem *A*LGE-TIMING GPS-Empfänger GPS-A mit der genauen Tageszeit synchronisiert werden. Es ist auch möglich den Timy3 mit anderen Timy3 oder sonstigen Zeitmessgeräten zu synchronisieren.

4.1 Manuelle Synchronisation

In den meisten Fällen ist der Timy3 das einzige Zeitmessgerät. Daher ist eine Synchronisation mit anderen Zeitmessgeräten nicht notwendig. Es ist aber wichtig für die spätere Übersicht der Zeiten, dass die verwendete Uhrzeit und das Datum stimmen. Der Timy3 hat eine interne Uhr die auch im ausgeschalteten Zustand das Datum und die Uhrzeit beibehält, allerdings verliert das Gerät bei jedem Einschaltvorgang einige Sekunden und es sollte daher die Zeit wieder aktualisiert werden.

- Timy3 wie in Kapitel "2.1 Einschalten" beschrieben.
- Programm das verwendet wird mit den Tasten O auswählen und mit der Taste
 OK> ([®] oder [®]) bestätigen.
- Gespeicherte Zeiten löschen oder erhalten.
- Tageszeit und das Datum eingegeben:



- Tageszeit in Stunden, Minuten und Sekunden eingeben (HH:MM:SS) und mit <OK> (
 ow oder () bestätigen.
- Datum mit Jahr (2-stellig), Monat und Tag eingeben (JJ:MM:TT) und mit <OK> (oder) bestätigen.



- Tageszeit durch drücken der Taste oder über externen Zeitmesskanal C0 (Startkanal) starten.
- Der Timy3 ist jetzt für die Zeitmessung bereit.





4.2 GPS-Synchronisation

Es ist möglich, den Timy3 mit einem GPS-Empfänger (GPS-TY) zu synchronisieren. Die Synchronisation kann in allen Programmen erfolgen und ist auf die 1/10.000 Sekunde genau.

- Der GPS-Empfänger (Bild GPS 18LVC) benötigt keine externe Speisung.
- Die RS232-Baudrate im Timy3 muss auf 9600 Baud eingestellt sein.
- Im Menü <KANAELE> muss <TED-RX> ausgeschaltet <AUS> sein.
- Der GPS synchronisiert den Timy3. Danach läuft der Timy3 mit eigenem Präzisionsquarz und der GPS kann vom Timy3 getrennt werden. Der GPS kann auch für die Synchronisation anderer Geräte verwendet werden.

Anstelle von der Tageszeiteinstellung erscheint im Display das rechts abgebildete Fenster. Solange "NO SIGNAL" angezeigt wird, sucht der GPS nach Satelliten.

Wenn in der untersten Zeile des Displays "**OK** -**UTC** +**UTC NO**" angezeigt wird, können Sie die Zeit für Ihre Region (MEZ = +1) mit den Tasten F1 und F2 einstellen. Wird die Tageszeit richtig angezeigt, drücken Sie OR.

Achtung!

Der Timy3 prüft bei Gültigkeit des GPS-Signals die Check-

summe und misst zusätzlich die Länge des Synchronisationssignals. Bei fehlerhaftem Synchronisationssignal erfolgt ein Reset des Timy3, wodurch eine ungültige Synchronisationszeit

verhindert wird. Bei externer Stromversorgung erfolgt ein Neustart des Timy3. Bei Betrieb ohne externe Stromversorgung schaltet sich der Timy3 ab und muss neu gestartet werden.

Trennen Sie den GPS-Empfänger vom Timy3 und drücken Sie erneut die State. Sie können jetzt im Programm des Timy3 fortfahren.





PRME

HH:MM:SS

TT:MM:JJ







4.3 Synchronisation des Timy3 von einem anderen Zeitmessgerät

Der Timy3 kann über einen Startkanal C0 von jedem *A*LGE-TIMING Zeitmessgerät synchronisiert werden. Man kann auch mehrere Zeitmessgeräte zusammen synchronisieren.

- Timy3 mit Kabel 000-xx oder 004-xx mit anderen Zeitmessgerät(en) verbinden
- Timy3 einschalten
- Speicher löschen oder erhalten
- Uhrzeit auf die Zeit einstellen, bei der synchronisiert wird und mit <OK> bestätigen
- Datum einstellen und mit <OK> bestätigen
- Start auslösen (kann mit <START>-Taste vom Timy3 sein oder einem Kurzschluss auf der Leitung, z. B. Handtaster oder Startschranke)
- prüfen, ob alle Zeitmessgeräte gestartet sind
- nochmals Start auslösen und prüfen, ob die Startzeit bei allen Geräten gleich ist
- Synchronkabel trennen, wenn die Startzeiten gleich waren







4.4 Synchronisation von anderen Geräten mit Timy3 per Kabel

Der Timy3 kann einen Synchronisationsimpuls über den Kanal 0 zu jeder vollen Minute ausgeben, wenn man das Programm BA-CKUP oder PC-TIMER benutzt.

- Verbinden Sie den Timy3 mit dem Gerät, welches synchronisiert werden soll
- Geben Sie die zu synchronisierende Tageszeit im Gerät ein (nächste Minute)
- Gleichzeitig rote und grüne OK-Taste drücken und gedrückt halten. Bei der vollen Minute wird ein Synchronisationsimpuls ausgegeben. Die Tageszeit des zu synchronisierenden Zeitmessgerätes muss jetzt laufen.



4.5 Synchronisation von Timy3 zu Timy3 per WTN

Es ist möglich von einem Timy3 andere Timy3 per WTN zu synchronisieren. Dafür müssen die Geräte im WTN-Modus und in Funkreichweite sein. Es gibt zwei Möglichkeiten der Synchronisation.

Einstellung:

- Taste drücken
- mit 👽 Menü <ALLGEMEIN> markieren
- mit O ins Menü <ALLGEMEIN> wechseln
- mit 👽 Menü <SYNC> markieren
- mit ins Menü <SYNC> wechseln
- mit Menü < PER WTN> markieren
- mit **O** ins Menü <PER WTN> wechseln
- Einstellen mit der Taste
 ob: <SYNC AUS> <PASSIV> (Werkseinstellung) <AKTIV> <AKTIV PRO MIN.>



4.5.1 WTN-Synchronisation ausschalten <SYNC AUS>

Der Timy3 gibt weder eine Synchronisationszeit aus noch liest er eine Synchronisationszeit ein.

4.5.2 Passive Synchronisation über WTN <PASSIV>

Der Timy3 kann Synchronisationszeiten von anderen Timy3 einlesen und übernehmen. Ist die Zeitabweichung über 0,0005 Sekunden muss für den passiven Timy3 die neue Tageszeit bestätigt oder abgelehnt werden.

4.5.3 Einmalige Synchronisationsausgabe <AKTIV>

Der aktive Synchronisations-Timy3 gibt an alle passiven Synchronisations-Timy3 die Tageszeit einmal aus.

4.5.4 Synchronisationsausgabe im Minutentakt < AKTIV PRO MIN>

Der aktive Synchronisations-Timy3 gibt an alle passiven Synchronisations-Timy3 die Tageszeit im Minutentakt aus.





5 Anschluss der Zusatzgeräte

Fragen Sie Ihren ALGE-TIMING Vertreter nach der Vielzahl an Geräten, die mit dem Timy3 verwendet werden können.

5.1 Kanäle

Der Timy3 verfügt über neun unabhängige Zeitmesskanäle. Der maximale Schleifenwiderstand für einen Kanal darf 2000 Ohm betragen.

Achtung: Kanal 0 bis 5 haben eine maximale Präzision von 1/10.000 Sekunden, Kanal 6 bis 8 nur 1/100 Sekunden.

5.2 Totzeiten und Blockierzeiten

Die variablen Tot- und Blockierzeiten sorgen dafür, dass weder Doppelimpulse entstehen noch Impulse verloren gehen. Die Tot- und Blockierzeiten werden über das Menü verändert.

5.2.1 Totzeit

Nach dem Auslösen eines Impulses werden für die Dauer der Totzeit weitere Impulse des gleichen Impulskanals unterdrückt.

Grundeinstellung:	Startkanal C0	1,0 s
-	Stoppkanäle C1 bis C9	0,3 s

5.2.2 Blockierzeit

Die Blockierzeit ist der theoretische Mindestabstand zwischen zwei gültigen Impulsen des gleichen Kanals. Impulse innerhalb der Blockierzeit werden als ungültig abgespeichert. Die Blockierzeit wird nur von bestimmten Programmen unterstützt.

Bei einem Intervallstart von 30 Sek. sind beispielsweise der theoretische Mindestabstand und somit auch die Blockierzeit 20 Sek.

5.3 Schematische Darstellung von Totzeit und Blockierzeit



- ▲t Zeitmesskanal wird ausgelöst
- 1 Zeitmesskanal wird ausgelöst gültige Zeit wird gespeichert Blockierzeit startet
- 2 Ende des Impulses Totzeit beginnt zu laufen
- 3 Zeitmesskanal wird innerhalb der Totzeit ausgelöst keine Impulsauslösung
- 4 Ende des Impulses Totzeit beginnt erneut zu laufen
- 5 Zeitmesskanal wird innerhalb der Blockierzeit ausgelöst ungültige Zeit wird gespeichert, jedoch nicht gedruckt
- 6 Ende des Impulses Totzeit beginnt zu laufen
- 7 Zeitmesskanal wird ausgelöst gültige Zeit wird gespeichert Blockierzeit startet





6 Timy3 Update

Besuchen Sie unsere Website <u>www.alge-timing.com</u> für ein kostenloses Update der Timy3 Software.

6.1 Update Firmware mit USB-Kabel

Falls nicht schon installiert, muss der Timy3 USB-Treiber noch installiert werden. Eine Anleitung dazu finden Sie auf unserer Website.

https://alge-timing.com/alge/download/driver/TimyUSBDriver.exe

- Internetverbindung muss vorhanden sein
- Webbrowser starten
- folgenden Link eingeben: <u>https://alge-timing.com/alge/download/software/IM.exe</u>
- Datei herunterladen und Install Manager "IM.exe" ausführen
- auf den Reiter "Timy USB" klicken
- Timy3 über USB-Kabel an den PC anschließen
- Timy3 einschalten Firmware sucht automatisch nach dem Timy3
- Sobald die Firmware den Timy3 erkannt hat, wird untenstehendes Bild angezeigt.

Alge Installation Manager V1.9.1.1 Time.NET2 ExcelWriter Homepage & Contact General OPTIc3 SWIM 2 ComToFile T	LED DB Manuals imeTemp GAZ	IDCam ASC3	— □ wTN Equestriar s Firmware T	× 1 SJ2 1 imy USB
Timy USB	Timy3 fo	ound.		
Update Firmware from Alge CD/Stick Update Firmware from File Update Firmware from Internet				
Tools for P Please read the FAQ	rogrammers: <u>ALGEU</u> <u>Timy .N</u>	SB OCX ET DLL		_
Update USB Stick Online Homepage		Third-party-software Catalog	e tools	End

• Wählen Sie aus, wie Sie den Timy3 updaten wollen. Empfehlenswert ist "Update Firmware from Internet". Hier ist immer die aktuelle Version vorhanden

7 Speicher

Der Speicher des Timy3 kann ca. 30.000 Zeiten speichern. Beim Einschalten kann der Speicher gelöscht oder gesichert werden. Es werden immer der freie und der belegte Speicherplatz angegeben.







8 Info-Menü

Durch Drücken der Tasten 2nd I gelangt man in das Info-Menü. Hier werden wichtige Daten angezeigt.

- INFO = TIMY
- INFO2 = Timy2
- INFO3 = Timy3 / INFO3W WTN Modul aktiviert
- EXP = Betrieb mit externer Spannung
- cts = RS232-Kabel auf Leitung 1
- VERS = heruntergeladene Softwareversion
- BOOT = Bootversion
- LEVEL = zeigt an, ab wann die Batterie zu schwach ist, um den Drucker zu betreiben; ab diesem Wert wird der Drucker automatisch abgeschaltet, um Strom zu sparen
- USB = PC ist per USB-Kabel mit Timy verbunden
- Ubatt = momentane Batteriespannung
- Ua = aktuelle Ausgangsspannung
- Ser-Nr = Geräteseriennummer im Sekundentakt abwechselnd mit HW_SN
- HW_SN = Hardware-Seriennummer
- C0 C3 = Kanalnummer steht hier, wenn der Kanal nicht ausgelöst ist. Solange der Kanal ausgelöst ist erscheint abwechselnd die Kanalnummer und ein schwarzer Balken.
- PRI INT = Timy mit Drucker
- PRI EXT = Timy ohne Drucker

Drücken Sie die Pfeiltasten nach links oder rechts wird das Abgleichdatum angezeigt. Mit den gleichen Tasten gelangen Sie zurück ins Info-Menü.

9 Menü

Im Timy3 Menü sind individuelle Einstellungen möglich. Durch Drücken der Taste langt man ins Hauptmenü und mit den Cursortasten kann durch das Menü navigiert werden.



Auf den folgenden Seiten sind die einzelnen Menüpunkte beschrieben. Programmspezifische Menüpunkte sind jeweils in der gesonderten Anleitung ersichtlich. Die fett gedruckte Auswahl ist jeweils die *A*LGE-TIMING Werkseinstellung.



Anzeige mit externer Speisung







9.1 CLASSEMENT

Im Menü < Classement> stehen verschiedene Ergebnislisten zum Drucken zur Auswahl.

9.1.1 Alle

Druckt eine Gesamtrangliste von verschiedenen gespeicherten Zeiten aus. Zur Auswahl stehen je nach Programm folgende Optionen:

- <Laufzeit> Rangliste nach Laufzeit
- • <Totalzeit>
 Rangliste nach Totalzeit
 - **Memory Druck>** druckt den Speicherinhalt des Timy3 aus
- <Memoryzeit> druckt die Zeiten vom vorigen Durchgang aus
- **Protokoll>** druckt ein Protokoll aller Zeiten aus

9.1.2 Klassen

Druckt eine Rangliste einer Klasse aus. Anschließend muss die Auswahl der zur Klasse gehörenden Startnummern getroffen werden. Es kann immer nur eine Klasse gedruckt werden.

9.1.3 START LIST

Startliste für zweiten Durchgang ausdrucken (nur mit vorher abgeschlossenem Durchgang).

9.2 ALLGEMEIN

Hier können allgemeine Einstellungen zur Zeitmessung gemacht werden.

9.2.1 PRAEZ-RUNDEN

Präzision und Modus für die Berechnung der Zeiten auswählen. Die fett gedruckte Einstellung ist jeweils die Werkseinstellung.

9.2.1.1 PRAEZISION

Einstellung der Berechnungsgenauigkeit, nur für Nettozeiten!

- <1 S> berechnete Zeiten in 1 Sekundenauflösung
- <1/10> berechnete Zeiten in 1/10 Sekundenauflösung
- <1/100> berechnete Zeiten in 1/100 Sekundenauflösung
- <1/1000> berechnete Zeiten in 1/1.000 Sekundenauflösung
- <1/10000> berechnete Zeiten in 1/10.000 Sekundenauflösung

9.2.1.2 RUNDUNG:

Bei der Zeitenberechnung werden immer Tageszeiten auf 1/10.000 verwendet. Für die Umrechnung der Laufzeit auf die gewünschte Präzision, kann wie folgt gewählt werden:

- **<Abschneiden>** Abschneiden der nicht angezeigten Ziffern
- <Aufrunden> letzte ausgedruckte Ziffer wird aufgerundet
- <Runden> letzte ausgedruckte Ziffer wird mathematisch gerundet

9.2.2 DURCHGANG WECHSEL

Wechseln in den nächsten Durchgang - bei Programmen, die mehrere erlauben.

9.2.3 STN-AUTOMATIK

Der Timy3 unterstützt unterschiedliche automatische Startnummernfortschaltungen für die Läufer an Start und Ziel.

9.2.3.1 START

Steuert die Fortschaltung der Startnummern der Läufer am Start.

- <MANUELL>
- <AUFWAERTS>
- ABWAERTS>





9.2.3.2 ZIEL

Steuert die Fortschaltung der Startnummern der Läufer im Ziel.

- <MANUELL> keine Fortschaltung
- <START> ein Läufer auf der Strecke von Start bis Ziel
- <ZIEL> mehrere Läufer auf der Strecke, jeweils in Startreihenfolge

9.2.3.3 AUTOMATIK-ZEIT

•

Es kann eine minimale und maximale Laufzeit eingegeben werden. D. h., wenn ein Zielimpuls für einen Läufer vor der minimalen Automatik-Zeit erfolgt, wird dieser Impuls als ungültig markiert. Nach dem Ablauf der maximalen Automatik-Zeit wird die Zielstartnummer automatisch auf den nächsten gestarteten Läufer weitergeschaltet.

- <AUTOZEIT-MIN> Voreinstellung: 00:00:00 = keine min. Zeit
- <AUTOZEIT-MAX> Voreinstellung: 00:00:00 = keine max. Zeit

9.2.4 SEK-MODUS

Mit dieser Funktion lässt sich auswählen, ob die Laufzeiten in Minuten-Sekunden oder nur in Sekunden angezeigt werden. Diese Funktion steht nicht in allen Programmen zur Verfügung.

- **<NEIN>** Laufzeiten in Stunden, Minuten und Sekunden
 - <JA> Sekundenmodus aktiv

9.2.5 SPRACHE

•

Folgende Sprachen stehen im Timy3 zur Verfügung.

- <DEUTSCH>
- <ENGLISCH>
- <FRANZOESISCH>
- <ITALIENISCH>

- <SPANISCH>
- <FINNISCH>
- <NIEDERLÄNDISCH>
- SCHWEDISCH>

9.2.6 STANDARD

Alle Einstellungen auf ALGE-TIMING Werkseinstellungen zurückgesetzt.

• <STANDARD-EINST>

9.2.7 HARDWARE

Für die Einstellung des Timy3 im Werk. Dieses Menü ist für den Anwender irrelevant.

9.2.8 HARDWARE2

Für die Einstellung des Timy3 im Werk. Dieses Menü ist für den Anwender irrelevant.

9.2.9 PROG EIN AUS

Standardmäßig sind alle Programme aktiviert. Nicht verwendete Programme können ausgeblendet werden, damit die Auswahlliste kleiner wird. Die Programme können jederzeit wieder eingeblendet werden.

9.2.10 GPS-SCHALTSEKUNDE

Die Erde rotiert minimal langsamer, als bei der Definition der Sekunde zugrunde gelegt wurde. Ein tatsächlicher mittlerer Sonnentag dauert daher um Sekundenbruchteile länger als 86400 Sekunden. Dieser Effekt summiert sich. Daher wird in von Zeit zu Zeit eine Schaltsekunde eingefügt. Wird der Timy3 immer wieder mit der neuesten Firmware upgedated, wird die Schaltsekunde automatisch mit der neuen Firmware aktualisiert. Alternativ kann man die Schaltsekunde auch manuell eingeben. Derzeit müssen 18 Schaltsekunden dazugezählt werden (Stand: 16.10.2019).

9.2.11 MEMORY LÖSCHEN

Man kann den Speicher des Timy3 in diesem Menü jederzeit löschen.





9.2.12 AUTOMATIK PROG

Wird beim Automatik Programm <EIN> gewählt, startet der Timy3 immer mit dem derzeit verwendeten Programm (z. B. Stopwatch).

Diese Funktion ist zu empfehlen, wenn der Anwender immer das gleiche Programm benutzt.

9.2.13 SYNC

Man kann den Timy3 in diesem Menü neu synchronisieren (neue Tageszeit eingeben).

9.3 KANAELE

In diesem Menüpunkt können die Zeitmesskanäle konfiguriert werden.

9.3.1 INTERNE

9.3.1.1 TOTZEIT

Man kann die Totzeit der internen Kanäle c0, c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7 und c8 einstellen. Die Totzeit ist jene Zeit, nach der ein Kanal nach einem Impuls gesperrt ist, um Mehrfachimpulse zu vermeiden (siehe auch Punkt 5.2).

- <TOTZEIT STR C0>
- <TOTZEIT C1-C8>
- <TOTZEIT C1>
- <TOTZEIT C2>
- <TOTZEIT C3>
- <TOTZEIT C4>
- <TOTZEIT C5>
- <TOTZEIT C6>
- <TOTZEIT C7
- <TOTZEIT C8>

9.3.1.2 0,1s-KORREKTUR

Wenn Impulse mit dem TED oder externem WTN übermittelt werden, können die 0,1 Sekunden Verzögerung für jeden Kanal hier konfiguriert werden. Die Impulse die über das interne WTN empfangen werden sind automatisch korrigiert, unabhängig von dieser Einstellung. Wird ein Impuls über den E-START W gesendet und via internem WTN empfangen wird auch in diesem Fall die Einstellung automatisch richtig korrigiert.

WICHTIG! Will man den via WTN empfangenen Impuls auch als Impuls auf dem Kanal ausgeben muss die Flanke fix auf E-START W eingestellt werden. In diesem Fall werden alle vom internen WTN empfangenen Zeiten, egal ob von einem E-START W, PR1aW oder WTN gesendet, auf diesem Kanal auch als Impuls ausgegeben.

Standard ist 1,00 Sekunden Standard ist 0,30 Sekunden

stehen nicht immer zur Verfügung!





9.3.1.3 FLANKE

Diese Funktion legt fest, ob der Zeitmessimpuls beim Schließen oder/und Öffnen ausgelöst wird. Standard ist für alle Kanäle der Schließkontakt (fallende Flanke).

Für Kanal C0, C1, C2, C3, C4 und C5 ist die Impuls-Flanke einstellbar. Man kann alle der angeführten 6 Impulskanäle individuell oder zusammen einstellen.

C0 – C5:	
\downarrow	Impuls bei Schließkontakt (Werkseinstellung)
↑	Impuls bei Öffnerkontakt
↓ + ↑	Impuls bei Schließkontakt und Öffnerkontakt
↓ ALS IMPULS	Wenn ein Impuls vom WTN (Funk) kommt, wird er über die Flanke im Timy3 verarbeitet und nicht als Datenpaket. Dies ist für eine Synchronisation wichtig. Diese Einstellung gibt es nur wenn auf C0 – C5 eingestellt (nicht für einzelne Kanäle). Wichtig dabei ist, dass die 0,1S Korrektur von dem betreffenden Kanal auf E-START W gestellt wird!

Beim WTN kann man einstellen, ob ein Impuls nur die fallende Flanke <EDGE1> oder beide Flanken <EDGE2> ausgegeben wird.

Beispiel für fallende Flanke:

Im folgenden Diagramm ist dtv↓ die Totzeit für die fallende Flanke (blau).



Im folgenden Diagramm ist dt↓ die Totzeit für die fallende Flanke (blau) und dt↑ die Totzeit für die steigende Flanke (rot).







9.3.2 PIEPSER

Ein- oder Ausschalten des Kanal-Piepstons des Timy3.

- <AUS>
- **<EIN>** Werkseinstellung

9.3.3 TED-RX

Diese Funktion ermöglicht den Mehrkanalempfang mittels eines TED-RX.

- **AUS>** Werkseinstellung
- <EIN>

ACHTUNG! Bei aktivierter Funktion ist die serielle Schnittstelle für den TED reserviert.

9.3.4 KANAL-MUSTER

Hier kann jeder einzelne Kanal dauerhaft aktiviert oder deaktiviert werden. Dies geschieht durch Anwählen der einzelnen Kanäle mit "PFEIL AUF" oder "PFEIL AB".

Die Funktionstasten sind im Display in der untersten Zeile wie folgt "beschriftet":

- <u>F0 "ON"</u>
 - o aktiviert den angewählten Kanal
 - Bei einer RS232-/GSM-/WTN-Verbindung mit einem zweiten Timy, wird der Kanal des anderen Timy deaktiviert.
- <u>F1 "OFF"</u>
 - o deaktiviert den angewählten Kanal
 - Bei einer RS232-/GSM-/WTN-Verbindung mit einem zweiten Timy, wird der Kanal des anderen Timy aktiviert.
- <u>F2 "XXX"</u>
 - Der Status des Kanals wird nicht verändert. Dies ist nur bei einer RS232-/GSM-/WTN
 -Verbindung von Bedeutung, wenn man zwei Timy per RS232, WTN oder per GSM verbindet. Der Kanal des anderen Timy wird nicht verändert.
- <u>F3 "OK"</u>
 - Aktuelle Einstellung wird gespeichert.

9.3.5 WTN-Verzögerung

Diese Funktion ist nur aktiv, wenn ein externer WTN angeschlossen wird.

9.3.6 SCHARFSCHALTER

Den Scharfschalter kann man auf SENSITIV (Werkseinstellung) oder PERMANENT stellen.

Bei Einstellung Sensitiv:

Wenn man im Zeitmessbetrieb die 2nd-Taste gedrückt hält, erscheint im Display in der untersten Zeile "C0 C1 C2 C3". Sobald man die 2nd-Taste loslässt, verschwindet diese Meldung wieder. Hält man die 2nd-Taste gedrückt, kann man mit den Funktionstasten F0 bis F3 die jeweiligen Kanäle blockieren, solange die Tasten gedrückt bleiben.

Beispiel C1: • 2nd und F1 gedrückt: Anzeige "-", der Kanal ist blockiert

• F1 loslassen: Anzeige "C1", der Kanal ist aktiv

Diese Funktion ist nur für die Kanäle 0 bis 3 verfügbar und funktioniert nur, wenn der jeweilige Kanal nicht im Menü KANAL-MUSTER (s. 10.3.4) deaktiviert wurde.

• Bei Einstellung Permanent:

Wenn man im Zeitmessbetrieb die 2nd-Taste gedrückt hält, erscheint im Display in der untersten Zeile "C0 C1 C2 FIX". Mit gedrückter 2nd-Taste und F3 kann man die Anzeige nun umstellen, damit die Kanäle permanent angezeigt bleiben. Mit den Pfeiltasten kann man nun auch auf die Kanäle C4 bis C8 zugreifen. Mit UNFIX wird die permanente Sichtbarkeit der Kanäle wieder aufgehoben. Bei den einzelnen Kanälen gibt es drei verschiedene Einstellmöglichkeiten.





Beispiel C1: • "C1": der Kanal ist aktiv

- "-1-": der Kanal ist dauerhaft blockiert
- "?1?": der Kanal ist aktiv, wird aber als ungültig behandelt; der Ausdruck erfolgt mit einem "?"

Solange die Kanäle permanent angezeigt werden, ist das Menü Scharfschalter nicht aktiv, d. h. es kann nicht von permanent auf sensitiv umgestellt werden. Erst wenn mit UNFIX wieder auf die ursprüngliche Anzeige gestellt wurde, ist das Menü Scharfschalter wieder aktiv.

9.3.7 KANAL-VERWENDUNG

Dies ist erst dann von Bedeutung, wenn WTN-Geräte (z. B. PR1aW) im Sockelmodus betrieben werden. Hier kann man festlegen, welcher Sockel (mit T1, T2, usw. nummeriert) als welcher Kanal behandelt werden soll. Im Display rechts oben wird die Anzahl der Sockel angezeigt.

9.3.8 DAUER-AUSLÖSUNG

Hier kann man für jeden Kanal für die fallende und steigende Flanke das Intervall festlegen, ab der eine Dauerauslösung im Display gemeldet wird. Je nach eingestellter Flanke ist das Intervall für die Ruhepegel und/oder ausgelösten Pegel des Zeitmesskanals einstellbar.

9.4 DISPLAY

Einstellungen für das Timy3 Display und die Anzeigetafel.

9.4.1 LAUF. ZEHNTEL

Im Display und über die Schnittstelle wird die laufende Zeit mit 1/10 ausgegeben. Funktion ist nicht in allen Programmen möglich. Werkseinstellung: AUS

9.4.2 SCHLEPPZEIT 1

Die Schleppzeit bestimmt, wie lange z. B. die Zwischenzeit im Display und auf der Großanzeigetafel angezeigt wird. Man kann die Displayzeit beispielsweise für Zwischenzeiten der laufenden Zeit in Sekunden einstellen. Weiterhin ist dies auch die Zeit, die bei der automatischen Startnummernfortschaltung im Ziel verwendet wird. Werkseinstellung ist **03** Sekunden

9.4.3 SCHLEPPZEIT 2

Eingabe der Displayzeit für die Gesamtzeit. Werkseinstellung ist **03** Sekunden

9.4.4 BELEUCHTUNG

Zum Einstellen der Hintergrundbeleuchtung. Werkseinstellung ist "Energie-Spar"

9.4.4.1 ENERGIE-SPAR

Hintergrundbeleuchtung ist bei externer Speisung an, bei Batteriebetrieb aus.

9.4.4.2 EIN

Hintergrundbeleuchtung ist immer ein.

9.4.4.3 AUTOMATIK

Hintergrundbeleuchtung wird bei jedem Tastendruck und Zeitmessimpuls für 5 Sekunden eingeschaltet.





9.5 INTERFACE

Einstellungen für die RS232- und Großanzeigeschnittstelle. Einige Einstellungen sind nur in speziellen Programmen einstellbar.

9.5.1 **ANZEIGETAFEL**

<FORMAT>

<TAFEL EIN AUS>

Änderung der Einstellungen von ALGE-TIMING Anzeigetafeln vom Type D-LINE oder GAZ.

- einstellen der Helligkeit der LED-Anzeigetafel von 0 bis 9 <HELLIGKEIT> <ZEIT + DATUM> interne Zeit und Datum der Anzeige synchronisieren
- <DISPLAY MODUS> noch ohne Funktion
- Standard 2400, sowohl die Baudrate des Timy3 als auch <BAUDRATE> der Anzeigetafel
- <TIMEOUT> Zeit, nach der die Anzeige auf Tageszeit umschaltet
- Adresse der LED-Anzeigetafel <ADRESSE>
 - Anzeigemodus blinkend oder permanent <SAFETY CAR>
- Anzahl der Runden <RUNDEN>
- <CTD->LAP> manuell oder automatisch
 - Ausgabe der Tageszeit oder Spielzeit
 - AUS: Anzeigetafeldaten werden nicht ausgegeben

EIN + WTN AUS: Anzeigetafeldaten werden über Schnittstelle (Bananenbuchse) ausgegeben, nicht WTN (Funk)

EIN + WTN EIN: Anzeigetafeldaten werden über Schnitt-

- stelle (Bananenbuchse) und WTN (Funk) ausgegeben
- <STEHENDE ZEITEN> im Programm LapTimer kann man zwischen laufender Zeit (Werkseinstellung) und stehender Zeit (nur gestoppte Zeiten) umschalten

9.5.2 **RS232**

Einstellungen der RS232 des Timy3.

- <MODUS> Einstellung für Ausgabe von Nettozeit (berechnete Laufzeit) und Tageszeiten oder nur Tageszeiten
 - einstellbar 2400, 4800, 9600 oder 19200 Baud <BAUDRATE>
 - <SENDE MEMORY> sendet den Speicherinhalt des Timy3
 - Ausgabe mit oder ohne RTS-CTS Handshake <HANDSHAKE>
- norm oder ident: ändert Ausgabeformat vom TrackTimer <TRACK-MODUS
- <TIMY<->TIMY> Kommunikation zwischen zwei Timy3 (Prog. Stopwatch)

9.5.3 **GSM-MODEM**

Einstellungen für die GSM-Modem Kommunikation. GSM-Modems sind nicht mehr erhältlich.

- <NR EINGEBEN>
- Eingabe der zu wählenden Nummer Suche eines angeschlossenen Modems
- <MODEM SUCHEN> Eingabe des SIM-Karten Pin Codes
 - <PIN CODE>
 - <STOP GSM-MODEM> Trennung der Verbindung
 - <MEMORY → SMS sendet den Speicher per SMS

GSM-SETTINGS 9.5.4

Verbindung mit GSM-Modems. Der GSM-Modem Betrieb wird nicht mehr unterstützt.

- <TEL-NR 1> •
- Eingabe der zu wählenden Telefonnummer Eingabe der zu wählenden Ersatz-Telefonnummer
- <TEL-NR 2> <SMS MAX PAK>
- <CONFIG>





9.6 Drucker

Dieser Menüpunkt dient zum Einstellen von Druckerparameter.

9.6.1 DRUCKER-MODUS

- <DRUCKER AUS> Drucker ist ausgeschaltet
- **<DRUCKER EIN >** Drucker ist eingeschaltet (Werkseinstellung)
- **<PAUSE>** Drucker wird angehalten, Zeiten werden gespeichert und gedruckt, wenn wieder eingeschaltet wird

9.6.2 STARTZEIT-DRUCK

Man kann einstellen, ob die Startzeit sofort nach erfolgtem Start ausgedruckt wird.

- **<DRUCK START AUS>** Startzeit wird nicht gedruckt (Werkseinstellung)
- <DRUCK START EIN> Startzeit wird gedruckt

9.6.3 AUTO LINE FEED

<0>

Einstellung, wie viele Leerzeilen nach jedem Datensatz gedruckt werden (von 0 bis 9).

Werkseinstellung 0

9.6.4 START-LOGO

•

•

Man kann einstellen, ob das ALGE-TIMING Logo beim Einschalten des Timy3 gedruckt wird.

- <AUS> wird nicht gedruckt
- **<EIN>** wird gedruckt (Werkseinstellung)

9.6.5 TAGESZEIT DRUCK

Man kann einstellen, ob die Tageszeiten gedruckt werden.

- **<AUS>** Tageszeiten werden nicht gedruckt
- **<EIN>** Tageszeiten werden gedruckt (Werkseinstellung)

9.7 PROGRAMM

Zum Wechseln in ein anderes Timy3-Programm. ACHTUNG: Beim Ändern vom Programm müssen gespeicherte Zeiten gelöscht werden!

9.8 Programmspezifische Einstellungen

Je nach aktivem Programm ist dieser Menüpunkt unterschiedlich.





9.9 WTN

Das *A*LGE-TIMING WTN ist ein Funknetzwerk aus mehreren Geräten der <u>WTN-Serie</u>. Im Netzwerk kann es Geräte geben, die über andere Geräte miteinander kommunizieren, d. h. man kommuniziert von einem Gerät zum andern über ein drittes. Das Netzwerk ist dafür ausgelegt, dass man gleichzeitig Anzeigetafeldaten (z. B. für *A*LGE-TIMING GAZ oder D-LINE), serielle RS232-Daten (z. B. zu einem PC) und Zeitmessimpulse senden kann.

Das System ist so konzipiert, dass der Timy3 der Zeitserver und zugleich der Master ist. Daher sollten Sie folgendes beachten:

- 1. Der Timy3 sollte als erstes Gerät eingeschaltet werden, damit sich alle anderen Teilnehmer darauf synchronisieren können.
- 2. Während des Betriebes sollte der Timy3 nicht aus- und wieder eingeschaltet werden. Dies würde eine erneute Synchronisation erfordern, die zum Verlust von Zeitmessimpulsen während der ersten 5 Minuten führen könnte.

In diesem Menüpunkt können die WTN-spezifischen Einstellungen vorgenommen werden (weiterführende Erklärungen siehe auch <u>Bedienungsanleitung WTN</u>).

Ein Timy2 mit einem externen WTN kann fast identisch zu einem Timy3 betrieben werden. Es gibt zwei2 wesentliche Unterschiede:

- Beim Timy3 kann das WTN-Modul ausgeschaltet werden, um Strom zu sparen.
- Beim Timy2 mit externem WTN-Modul werden die Kanäle physikalisch ausgelöst. Dies bedeutet, die Kanalauslösungen sind auch auf den Bananenbuchsen vorhanden, beim Timy3 nicht.

9.9.1 WTN EINSCH.

Ein- und Ausschalten des internen WTN-Moduls. Aus Stromspargründen ist das Modul standardmäßig ausgeschaltet. Zur Nutzung der WTN-Funktionalität, muss man es einschalten.

- <AUS> Standard
- <EIN>

9.9.2 STATUS

1..... umschalten auf Bildschirm 2 durch gleichzeitiges Drücken der Taste 2nd und 2..... Anzahl direkte Nachbarn (auch andere Teams auf gleicher Frequenz)

- Anzahl Geräte im Team
- 4..... Teams auf gleicher Frequenz
- 5..... Leistung (10 100 mW)
- 6..... Verbindungsqualität
- 7..... Empfangsqualität
- 8..... Version von WTN-Firmware
- 9..... eingestelltes Team
- 10.... eingestellter Kanal
- 11 eingestellter Flankenmodus
- 12.... eingestellte Baudrate für Anzeigetafel
- 13.... eingestellte Baudrate für RS232
- 14.... Übertragungsstatus
- (Lqi):
 - *..... schlechte Verbindungsqualität
 - **..... mittlere Verbindungsqualität
 - *** gute Verbindungsqualität

Empfangsqualität (Rssi):

- -127 kein Empfang
- -65 schlechteste mögliche Empfangsqualität
- +20 beste mögliche Empfangsqualität







Übertagungsstatus:

0 bis 4..... ausgelöster Kanal

- C.....Verzögerte Zeiten via RS485
- G..... Daten für Anzeigetafel
- S.....serielle Daten
- V.....Versionskonflikt innerhalb des Netzwerks
- P..... Meldung Dauerauslösung
- M Update- oder Einstellungspaket
- R.....RS485-Kommando

9.9.3 EINSTELLUNGEN

- <SENDE-LEISTUNG> 10 (Standard), 25, 50 100 mW
- <RS232> EIN, AUS (Standard)
- **FLANKE>** ↑ nur aufsteigend, ↑+↓ auf- und absteigend
- <FUNK-UPDATE> EIN, AUS (Starten mit F0 und abbrechen mit F1) Min
 - destens ein Teilnehmer muss angeschlossen sein
 - <WEITERE EINST.> Menü gesperrt, nur für ALGE-Werkseinstellungen

9.9.4 TEAM

Einstellung des Teams (1-9 A-F) – siehe Bedienungsanleitung WTN

9.9.5 SOCKEL

Es können bis zu 9 Zeitmesskanäle in diesem Modus für das WTN konfiguriert werden. Impulse, die im Sockelmodus gestoppt wurden, werden mit einem "t" gekennzeichnet (z.B. t0124 ST 10:12:34.0384)

- Starten Sie die WTN-Geräte, die externe Zeitmessimpulse erzeugen; stellen Sie das gleiche Team wie im Timy3 ein.
- Stellen Sie sicher, dass WTN im Timy3 eingeschaltet ist
- Drücken Sie die Menü-Taste II.
- Wählen Sie <WTN> und drücken Sie
- Wählen Sie <SOCKEL> und drücken Sie .
- Unter "Nachbarn" muss die Anzahl der von Ihnen aktivierten Geräte angezeigt werden.
- Wählen Sie mit den F-Tasten das Gerät, das Sie lesen möchten (z. B. F3 = alle WTN-Geräte)
- Lösen Sie einen Impuls am Startimpulsgerät (C0) aus.
- 1 SOCKEL wird im Display angezeigt.
- Lösen Sie einen Impuls am nächsten Impulsgerät (C1) aus.
- Jetzt wird 2 SOCKEL im Display angezeigt.
- usw.
- Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Menütaste
- Starten Sie Ihre Zeitmessung.

9.9.6 STATISTIK

Es zeigt die Anzahl an Datensätzen an, die nicht beim Timy3 angekommen sind. Die Daten werden pro Team angezeigt.

9.9.7 PARM. VERTEILEN

Sie können einstellen, ob Sie die eingestellten WTN-Parameter an andere WTN-Geräte weiterleiten möchten oder nicht.

- **<NICHT VERTEIL.>** WTN-Parameter gelten nur für diesen Timy3
- **<PARAMETER VERT>** eingestellte WTN-Parameter werden an alle WTN-Geräte im Team weitergegeben

WTN SOCKEL 8 Nachbarn 0 SOCKEL
Enum Enum Enum Enum PB PR1a WTN All
WTN SUCKEL 8 Nachbarn 0 SOCKEL Numm. gestartet Bitte bei Jedem GERAET ausloesen F1 = Numm. beenden F2 =F1+Zeige ID
WTN SOCKEL 8 Nachbarn Numm. gestartet Bitte bei Jedem GERAET ausloesen
F1 = Numm, beenden





9.10 TASTATUR-SPERRE

Aktiviert die Tastatursperre, um versehentliche Eingaben zu verhindern. Alle Tasten des Timy3 sind deaktiviert. Zum Lösen der Tastatursperre muss die Zahlenreihe 1 2 3 4 5 6 eingegeben werden.

10 Timy Mitteilungen

Während man mit dem Timy3 arbeitet können Meldungen am Display erscheinen die den Anwender auf Probleme bzw. ungewöhnliche Betriebszustände aufmerksam machen.

10.1 Zeitmesskanal Dauerauslösung

Wenn ein Zeitmesskanal lange ausgelöst ist, erscheint diese Anzeige auf dem Display, damit der Anwender informiert ist und den Grund eruieren bzw. einen Fehler beheben kann.

Die Zeitdauer nach der eine Dauerauslösung als Fehler angezeigt wird, kann im Menü <Kanäle> und <Dauer Auslösung> eingestellt werden.



10.2 WTN: Alte Version

Eine alte WTN-Firmwareversion ist im Netzwerk erkannt worden. Bitte aktualisieren Sie Ihre WTN-Geräte: Menü->WTN->Einstellungen->Funk Update. Dieser Prozess kann 15 - 45 Minuten dauern. Bitte schalten Sie die Geräte während dieser Zeit nicht aus.



10.3 Verzögerungszeit für Funkimpulse

Die Zeitkorrektur für den Kanal wurde auf 0,0 gestellt und ein verzögertes Paket wurde per Funk empfangen. Bitte stellen Sie diese <u>Einstellung</u> für den entsprechenden Kanal auf -0,1s.

Prüfe 0,1Sek Korrektur





11 Technische Daten

Prozessor:	Siemens C161 mit 3,3 V Technologie			
Zeitreferenz:	12,8 MHz TCXO oder Standardquarz			
Zeitauflösung:	1/10.000 s			
Laufgenauigkeit:	Temperaturkompensierter Quarzoszillator TCXO: Temperaturbereich -25 bis 50 °C: +/- 2,5ppm (+/- 0,009 Sek./Std.) bei Alterung:			
Programmspeicher:	FLASH Speicher mit 16 MBit			
Datenspeicher:	RAM mit 4 MBit, ca. 30.000 Zeiten			
Display:	monochromes LCD Grafikdisplay 128 x 64 Bildpunkte mit erweitertem Temperaturbereich und Hintergrundbeleuchtung			
Tastatur:	Silikontastatur, 26 Tasten			
Anschlüsse:	 DIN-Buchse für Lichtschranke (7) Bananenbuchsen-Paar - Starteingang (5) Bananenbuchsen-Paar - Zieleingang (6) Bananenbuchsen-Paar - Großanzeigetafel (4) D-Sub-25 Pin (3) 9 Zeitmesskanäle RS232 (PC-Anschluss) Großanzeigetafel RS 485 (Netzwerk) Stromversorgung (8 – 22 VDC in / 7,5 - 21 VDC out) USB (1) 			
Funkmodul WTN:	2,4 GHz Band, eingebaut mit 16 einstellbaren Frequenzen, einstell- bare Ausgangsleitung von 10 bis 100 mW, 5 verschiedene Zeitmess- kanäle, Reichweite bis ca. 350 m bei freier Sicht			
Zeitmesskanäle:	9 unabhängige Zeitmesskanäle (Schließerkontakt) Kanal 0 bis 5: Präzision 1/10.000-stel Sekunden Kanal 6 bis 8: Präzision 1/100-stel Sekunden max. Schleifenwiderstand 2000 Ohm			
Kanalerweiterung:	je Erweiterung 5 Kanäle, max. 99 Kanäle			
Stromversorgung:	Intern: NM-TIMY2 Batteriepack oder 6 x AA-Alkali 2 Ah (nur für Timy3 W) Extern: mit Netzgerät PS12A, 12 V Batterie oder 8 - 24 VDC			
Betriebsdauer (20 °C)	 Alkali: ohne Drucker ca. 100 Stunden NM-TIMY2: ohne Drucker ca. 60 Stunden NM-TIMY2: mit Drucker ca. 47 Stunden (3 gedruckte Zeilen pro Minute) 			
Ladevorgang:	ca. 14 Stunden			
Drucker:	Grafik Thermodrucker, max. 5 Zeilen pro Sekunde			
Temperaturbereich:	Timy3 W und WP: -20 bis 60°C			
Abmessungen:	Timy3 W: 204 x 91 x 50 mm Timy3 WP: 307 x 91 x 65 mm			
Gewicht:	Timy3 W: 450 g (ohne Batterie) Timy3 WP: 650 g (ohne Batterie und Papier)			





11.1 Anschlussbelegung

USB-Schnittstelle (1):

Die USB-Schnittstelle dient als Schnittstelle zwischen Timy3 und PC. Der Timy3 kann über diese Schnittstelle bedient und sämtliche Daten können abgerufen werden.



Netzgerät – Anschluss (2):



ALGE-TIMING Multiport (3):

Pinbelegung:	
1 Terminal Nummerierungsleitung	
2c0 Startkanal (Präzision 1/10.000)	
3c2 Zeitmesskanal 2 (Präzision 1/10.00	0)
4c3 Zeitmesskanal 3 (Präzision 1/10.00	Ú)
5c7 Zeitmesskanal 7 (Präzision 1/100)	,
6 Datenausgang für Anzeigetafel	
7 RS485B	
8 RS485A	13,71
9 Takt für Terminals CLK	
10 RS232 TX	$ _{0}$ \ 00000000000000 / $_{1}$
11 RS232 RX	
12 gemeinsame Masse GND	
13 Ausgang stabilisierte Spannung (+5	5 V max. 100 mA kurzschlussfest)
14c1 Stopp-Kanal (Präzision 1/10.000)	,
15c5 Zeitmesskanal 5 (Präzision 1/10.00	0)
16c8 Zeitmesskanal 8 (Präzision 1/100)	
17c6 Zeitmesskanal 6 (Präzision 1/100)	
18c4 Zeitmesskanal 4 (Präzision 1/10.00	0)
19 RS232 RTS	,
20 Druckerdaten aus	
21 Horn Ausgang 8 Ω	
22 RS232 CTS	
23 Ausgangsspannung 7.5 - 21 VDC r	nax. 2A
24 gemeinsame Masse GND	
25 Eingangsspannung 8 - 22 V/DC	

25...... Eingangsspannung 8 - 22 VDC







Bananenbuchse für Anzeigetafel	(4)
Bananenbuchse für Startkanal C0	(5)
Bananenbuchse für Stoppkanal C1	(6)

GAZ START STOP OUT CO C1

GEMEINSAME MASSE GND







12 Schnittstellen

12.1 RS232-Schnittstelle

Ausgabeformat:

Übertragungsgeschwindigkeit:

1 Startbit, 8 Daten-Bit, keine Parität, 1 Stoppbit 9.600 Baud Werkseinstellung einstellbar: 2400, 4800, 9600, 19200, 28800, 38400 ASCII

Übertragungsprotokoll:

yNNNN_CCC_HH:MM:SS.zhtq_GGRRRR(CR)	
y erstes Zeichen ist Leerzeichen oder Info (siehe unten)	
Leerzeichen (Blank)	
NNNN Startnummer, max. 4-stellig, Vornullen werden nicht au	Jsgegeben
CCC Kanäle des Zeitmessgerätes	
c0Kanal 0Startkanal	
c0MKanal 0über Tastatur ausgelöst <start></start>	
c1Zielkanal	
c1MKanal 1über Tastatur ausgelöst <stop></stop>	
c2Kanal 2	
c3Kanal 3	
c4Kanal 4	
c5Kanal 5	
c6Kanal 6	
c7Kanal 7	
c8Kanal 8	
RTLaufzeit (Run Time)	
TTTotalzeit (Total Time)	
SQSequential Zeit (Rundenzeit)	
kmh Geschwindigkeitsmessung (mögliche Anzeige: km/h, n	n/s, mph)
HH:MM:SS.zhtqZeit in Stunden, Minuten, Sekunden und 1/10.000 Sek	unden
GGGruppe, Runde oder Blank	
RRRRRang (nur beim Klassement)	
(CR) Carriage Return	

Info - folgende Zeichen können an der 1. Stelle stehen:

	Leerzeichen (Blank), gültige Zeit
?	Zeit ohne gültige Startnummer
m	Zeit vom Speicher (Memory), (keine Startnummer)
с	Zeiten gelöscht (z. B. mit CLEAR Taste)
С	Speicherzeit gelöscht (z. B. mit CLEAR Taste)
d	Zeiten durch Disqualifikation gelöscht
i	manuell eingegebene gültige Zeit mit <input/>
n	neue Startnummer eingegeben
х	
t	

Beispiel einer RS232-Schnittstellenausgabe (z. B. Programm Backup)

0001	с0	15:43:49.8863	00		m0008	c1	15:44:00.2849	00
0002	с0	15:43:50.1647	00		m0009	с0	15:44:00.5499	00
0005	c1	15:43:51.6464	00		m0010	c1	15:44:00.8182	00
0006	с0	15:43:51.9669	00		m0011	с0	15:44:01.0366	00
0007	c1	15:43:52.2467	00		C0011	с0	15:44:01.0366	00
0008	с0	15:43:52.4579	00		n0014	с0	15:44:01.0366	00
0009	c1	15:43:52.6941	00		0020	с0	15:44:15.0077	00
0015	сOМ	15:43:55.6200	00		0022	с0	15:44:15.5165	00
0016	c1M	15:43:55.8800	00		0023	c1	15:44:15.7847	00
0019	сOМ	15:43:57.020	00		c0023	c1	15:44:15.7847	00
m0007	с0	15:43:59.9927	00	-36-	i0023	c1	15:44:15.7847	00





Command set Timy	V2.9	takes effect from V 09B3	19.11.2009	green=already built in							_
guinea	syntax	parameter	example	syntax description	Заскир Stopwatch	racktimer Fraining Light Fraining Ref	շծշիցենացու շծշիցեն է	Speed Commander	pəədspuiM	reminal Dualtimer	
Alge-Standard	AS		AS	set	1		1	5			_
enter bib	#	4 digits	#1234	enters a bib over serial port or usb	××	××××	××	×		_	_
enter bib	#	1234 b,I,r>	#1234b #1234I	bib for blue/left parcour						×	
enter bib	# 3	123450,15	#1234	bib for red/right parcour	;	-	+			×	
enter Did contr for rem-modem	* +	Only the rsm-modem can send this to the Timy and then sor	me further commands are following		<					+	
automatic time min	AZN	HH-MI-SS	A7N12-00:00 A7N2	reguest set		×		×		+	
automatic time max	AZX	SS:IM:HH	AZX12:00:00 AZX?	request, set		* ×		×			_
beep	BE	0 or 1	BE0 BE1BE?	request, on off	x x x	××××	×	××	×	×	_
User-Prog-Update	BWF		BWF	than update-file	x x x	××××	××	×	×	×	_
User-Prog-Update	USB-Timy: BWF!!!!		USB-TIMY: BWFIIII	than update-file	x x x	X X X	X X	××	×	×	_
Classement memorytime	CALMT		CALMT	Classement memorytime	×					×	_
Classement runtime	CALRT		CALRT	Classement runtime	×					×	
Classement totaltime	CALTT		CALTT	Classement totaltime	×					×	
Cyclestart-signal 1	CT1		CY17 OVATEO	request says e.g. 30E 4/A						+	
Contactant Stands 2	CV2		CT1E38	signal 1 395 ON						+	
Ovelastert Signal 2	C12		C12013	signal 2 Ion OFF			+		ļ	+	
Ovcleater-Ognal 3 Ovcleatert-Signal 3	CV3		C10110	signal 21 St OI						+	
Ovelestart countdowntime	CAC		C1252000010125010	regiment 0:00.0 his 9:59.9							
Codestart number of rounds	CVR		CYR2 000 999	request 000 - 999					ļ	+	
display delaviment	DITI	00 to 99	DIT103 DIT12	request set	XXX	××××	××	××		×	
display delavtime2	DIT2	00 to 99	DIT299 DIT27	request, set	× ×	× ×	×	×		×	-
delavtime finish and intermediate	DTF	00.01 to 59.99	DTF00.03 DTF?	request. set	xxx	×	×	×		×	_
delaytime start	DTS	00.01 to 59.99	DTS09.99 DTS?	request, set	x x x	××××	X X	××		×	
builds up a Timy2Timy connection	DIRECT	Only if 2 Timys are connected over a serial cable. Timy1 send	ds this to Timy 2 to build up a conne	ection	×						
Disconnect the Timy2Timy connection.	DIS	Only if 2 Timys are connected over a serial cable. Timy1 send	ds this to Timy 2 to disconnect.		×						_
controls the prog. Football	FOOTBALL							×			_
defines the channel pattern for Timy2Timy connection.	KAMU	Only for a Timy2Timy connection, can define which Timy can	n enable which channels		×						_
KEYBOARD_LOCK 777	KL	0 or 1	KL0 KL1 KL?	request, on off	X X X	×××	x x	××	×	×	_
Laptimer gaz mode	P	TorR	LAT LAR LA?	request, T=totaltime, R=laptime			×			_	_
Subset of Timy-data-chain	W		MRER						Î		_
version of user-prog	NSF		NSF?	sends NSFV03B2	x x x	× × ×	××	×	×	×	_
ONLY the MODEM sends this	CARRIER		CARRIER	timy changes to binary mode	x x x	× x x	××	×	X	×	
ONLY the MODEM sends this	CONNECT 9600		CONNECT 38400	timy changes to binary mode	x x x	×××	×	×	×	×	
MODEM sends without CR	ŧ		:	timy changes to command mode	x x x	×××	×	×	×	×	_
ONLY the MODEM sends this	NO CARRIER		NO CARRIER	disconnected	x x x	××××	×	×	×	×	_
ONLY the MODEM sends this	NO DIALTONE		NO DIALTONE	modem sends the error-message	x x x	x x x	x x	×	×	×	
ONLY the MODEM sends this	CPIN		CPIN		x x x	××××	×	×	×	×	
ONLY the MODEM sends this	OK		OK	modem confirmed the last command	x x x	x x x	×	×	×	×	
ONLY the MODEM sends this	ERROR		ERROR	modem didn't confirm the last command	x x	××	×	×	×	×	
ONLY the MODEM sends this	ATH		ATH		x x x	×××	×	×	×	×	
ONLY the MODEM sends this	ATV56Q3		ATW5cQ3	modem has set to rts/cts-handshake	x x	x	×	×	×	×	
			KEVISION	modern is present	x	x	×	×	×	×	
ONLY the MODEM series this	RING		RING.	timuterinis present	<	× × ×	× ×	<	× >	< >	
ONLY the GPS-Device sends this	GPRMC	only the ops-device can send this data-string in order to sync	chronize the timy to the exactly dayti	me	:	t	•	4		•	
ONLY the GPS-Device sends this	PGRMF	only the gps-device can send this data-string in order to sync	chronize the timy to the exactly dayti	me							_
precision	PRE	0,1,2,3 oder 4	PRE0 PRE?	0=Sec, 1=Tenth, 4=Ten Thousandth	x x x	x x x	x x	×		×	_
PRINTER-AUTO-LF	PRI_AF	0 to 9	PRI_AF3	Printer AutoLineFeed 0 to 9	x x x	x x X	хх	хх		×	_
PRINTER	PRINTER	0 or 1	PRINTER0, PRINTER1	request, on off	x x x	×××	x x	××	×	×	_
PRI	PRI	0 or 1	PRIO PRI1 PRI?	request, on off	x x x	×××	×	×	×	×	
print a linefeed	PRILF		PRILF	set	× ×	××	×	×	×	×	
print the logo	PRILO		PRILO	set	× × ×	× > × >	× >	××	×	×	
print memory				print menualy	× >	< > < >	<	<		,	
ignore mining impurses to prim. print start	DS		DEAD DEAD DEAD	set un, set un, request	× × ×	< <	× ×	×		< >	
name of the current active program	PROG		PROG?	what's the current program ?	x x x	×	×	×	×	××	_
		answer:PROG: Name <cr></cr>	The name of the active program	may differ.	x x x	××××	×	×	×	×	
		answer:PROG: <cr></cr>	No program was choosen yet.		x x x	×××	××	×	×	××	_
		answer:PROG: COMMANDER, SUB:SubName <cr></cr>		COMMANDER has many sub programs				×			_
rounding	RR	0,1 or 2	RR0 RR1 RR2 RR?	request, 0=Cut, 1=Up, 2=Round	×	×	×	×		×	
rs232 baudrate	RSBD	24,48,96,19 or 38	RSBD96 RSBD?	request, set	× ;;	× ×	× ;	××	×	×	
send memory to rs232	MSM Face		RSM	send memory to rsz3z	x x x	×××	×	×	-	× >	_
runtime at rsz52	RUN I	U OF 1	KSKII, KSKIU		Y		_	-	_	×	_





running teath	DT	D or 1	PT0 PT1 PT2	regiset on off	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_			┝	-	Γ
sto automatic for finish	SAF	0.1 or 2	SAFD SAF1 SAF2	request 0 = off 1=start 2=finish	>				+	_	>
stn automatic for start	SAS	0.1 or 2	SAS0 SAS1 SAS2	request 0 = off,1=Up.2=Down	×				×	-	×
START LOGO	0	0 or 1	SI0SI1SI7	request on off	XXXXX	×	×	×	×		×
second mode	WS	0 or 1	SM1 SM2	regulact set				ŧ			*
Second Indee			CIPICION CINIC CINIC CINIC		~	+	+			+	<
				request, set					× :	-	
				request, 0-both, 1-00-701, 2-01-700					< >	_	
sheed Olili			SPUU, SPUI, SPUZ	request, u-kmini, I-mini, z-mis			+	1	×	+	
Speed minimum	SHMI	0000.1 to 9999.9 or 0001 to 9999 or ?	SPMI0000.1	set, request = SPMI0000.1 always XXXX.X					×	_	
Speed maximum	SPMX	0001.0 to 9999.9 or 0001 to 9999 or ?	SPMX0200.0	set, request = SPMX0200.0 always XXXX	×				×	-	
Speed Print Times	SPTI	0 or 1	SPTH, SPTIO	request, set			_		×	_	
Only for the communication with the OPTIC-device.	SP2	Only for the communication between the OPTIC and the Timy.							_	_	
Advanced subset of data-chain	TER		TERFFER						+	×	
initialize the timy, gets HW-ID	TIMYINIT	the structure of the state and	TIMYMIT	gets the hardware-id of the Timy	× × × × ×	×	×	×	×		×
Delaytime for a specific channel	DTC	? Or #12.34 (while # = 0 to 8)	DTC401.78	request, set	×					_	
Direct transmission to printer	DTP	max. 24 characters	DTPHelloWorld	LOOK FURTHER BELOW	x x x x x x	c × v	x	×	×	×	×
cleares the memory	CLR		CLR		××			_			
enables or disables the checksum	CHK	2.0 or 1	CHK?, CHK1, CHK0	request, set	×						
send time every s or thenths or not	EMU	2.0.1 or 2	EMU?.EMU0.EMU2	request. set	×						
cend memory from nos la to h	dy d	aaaaahhhhh	Pispono tonoson	dets the memory from nos 10 to 500	>				+	-	
send memory from STN a to b	SSA	aaaaaahhhhh	UCUUUUCUUUSS A	dets the memory form stn 20 (to 20)			-	t	┝		
Send memory initiaries A	Della	Cossabbbb		C-0 9 or A sesse-stafform hhhh-sta and	*			t	╞		
	LOCK	Caaaauuuu	All times baying channel 1 and	ctuber of A, addatestimi off, up up up still and still a s	×		-	+	+	+	
			PSI IAA0000000	All times having stn <= 20 are sent					╀	+	
Cond momentuminered D	Dollo	Conservation		doutime from until doutime and	,			t	╞		I
	0000	Caaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa	RSUBA000000000230000000	(All times having daytime <= 23:00:00 0000	Dare sent				+	-	
Sherial command	SPEC			remest set		ļ	ļ	t	╞	+	Ι
	2		SDE(7)	SPEC: STOD/MATCH-SANSBORCO	4			1		-	
		E COOOL	OPPOSITOR NEW TOLLARS						+	-	
		TIMY TO TIMY CONNECTION OVER KS232	SPECISI OPWAI CHIAAT	start-bib will be sent to rszsz/usb; "s1 254ci		+	-	t	+	+	
		limy to limy connection over RS232	SPEC:STOPWATCH:#A0	start-bib will not be sent, default after an up	odate		_	+	+	_	
This command should be sent over usb		Timy to Timy connection over RS232	SPEC:STOPWATCH:\$B0	0 == default:not bib is accepted over an TII	MY2TIMY-connection					_	
This command should be sent over usb		Timy to Timy connection over RS232	SPEC:STOPWATCH:\$B1	1 == START-BIB is accepted, in the forma	it "#1234C0V"				_	_	
This command should be sent over usb		Timy to Timy connection over RS232	SPEC:STOPWATCH:\$B2	2 == FINISH-BIB is accepted, in the format	t "#1234C1V"						
This command should be sent over usb		Timy to Timy connection over RS232	SPEC:STOPWATCH:\$B3	3 == START+FINISH BIB both are accepte	pé						
This command should be sent over usb		Timy to Timy connection over RS232	SPEC:STOPWATCH \$C0	0 == default no bib will be sent				T	┝	-	
This command should be sent over usb		Timy to Timy connection over RS232	SPEC:STOPWATCH:\$C1	1 == START-BIB will be sent				t	+		
This command should be sent over ush		Timy to Timy connection over RS232	SPEC STOPWATCH \$C2	2 == FINISH-BIB will he sent					-		
This command should be sent over usb		Timy to Timy connection over RS232	SPEC:STOPWATCH \$C3	3 == START+FINISH BIB both will be sent					+		
		But the start-bib will only be sent if the command was sent to the	Timy once in advance "SPEC	STOPWATCH:\$A1 <cr></cr>					+		
synchronize the Timy	SYNA	hh:mm:ss.zhtZ	SYNA12:00:00 0000	automatically sync	×			t	╀	╞	
	SYNM	hh mm ss zht7	SYNMOD 30-00 0000	manually sync waits for sync-impulse							
				conter the error deter telese only offert	< >		-	t	+	+	
	STND		STND04-10-51	enter the sync date, takes only effect	x		_	+	+	_	
			a second day is a second day and	when SYNM is tollowed				1	+	_	
Send start time	SST	NNNN C0 hh:mm:ss.zhtZ RR	SST 1234 C0 12:34:56.7890 0	0 NNNN=Startnumber, hh=hour,mm=minute:	s x				+	_	×
				ss=seconds, zhtZ=4 digits of second's fract	tion				-	_	
				RR = always 00							
Direct transmission to printer	DTP	max. 100 characters	DTPHelloWorld		x x x x x	x 2	×	×	×	×	×
Show the list of the commands	HELP		HELP	Timy shows the list of the supported comm	x x x x x x	< × >	×	×	×	×	×
	HELP	if the StatusValue is 0 or 0x0000 then the command is currently	r not supported					-	_		
				,		_		-	-	_	
									-	_	
standard baudrate	9600 baud									_	
syntax for command and parameter	ASCII									_	
Hardware-Handshake	not built in, later possible	(RTS/CTS)						-	_	_	
Software-Handshake	not built in, later possible	(XON/XOFF)							_	_	
									-	_	
command not supported	send back NOT										
command understood	send back the command	without parameter									
command with ?	send back the command	with parameter									
command not understood	send back nothing								┝		
command with unvalid parameters	send back nothing										
									-		
safe communication									┝	\vdash	
If the pc has sent a command to the Timy, the pc has to wait fo	or										
the acknowledge. before sending the next command.								t	-	_	
Acknowledge means that the sent command must be returned	I from the Timy.								┝	╞	
Each command can be sent by rs232 or USB.									-	-	
For programming the usb-interface, use only the Age-OCX-Fil	6								╞		
Note: If you see <cr>> at an example, please be aware that this</cr>	is only one character not 4	characters.				_		t	┝	_	
								ł	ł		





12.2 RS485-Schnittstelle

Diese Schnittstelle wird nur für Sonderanwendungen wie Windmessungen, Timy3 Terminal usw. verwendet.

12.3 Schnittstelle für Großanzeigetafel

Ausgabeformat:	1 Startbit, 8 Daten-Bit, keine Parität, 1 Stoppbit
Übertragungsgeschwindigkeit:	Werkseinstellung: 2.400 Baud (für ALGE-TIMING GAZ)
	2400, 4800, 9600, 19200, 28800, 38400
Übertragungsprotokoll:	ASCII

NNN.xxxxxxM:SSxxxx(CR)	•••	•••	laufende Zeit	(ohne 1/10 Sekunden)
<pre>NNN.xxxxHH:MM:SSxxxx(CR)</pre>	•••		laufende Zeit	(ohne 1/10 Sekunden)
<pre>NNN.xxxxHH:MM:SS.zxx(CR)</pre>	•••		laufende Zeit	(mit 1/10 Sekunden)
NNNCxxxxHH:MM:SS.zhtRR(CR)		•••	Kanal C1	Zielzeit mit Rang
NNNCxxxxHH:MM:SS.zhtxx(CR)			Kanal C1	Zielzeit ohne Rang
NNNDxxxxHH:MM:SS.zhtRR(CR)			Kanal C1	Totalzeit mit Rang
NNNDxxxxHH:MM:SS.zhtxx(CR)			Kanal C1	Totalzeit ohne Rang
NNNAxxxxHH:MM:SS.zhtRR(CR)			Kanal C2	1. Zwischenzeit
NNNBxxxxHH:MM:SS.zhtRR(CR)			Kanal C3	2. Zwischenzeit
NNNExxxxHH:MM:SS.zhtRR(CR)			Kanal C4	Zwischenzeit
NNNFxxxxHH:MM:SS.zhtRR(CR)			Kanal C5	4. Zwischenzeit
NNNGxxxxHH:MM:SS.zhtRR(CR)	••	•••	Kanal C6	5. Zwischenzeit
NNNHxxxxHH:MM:SS.zhtRR(CR)			Kanal C7	6. Zwischenzeit
NNNIxxxxHH:MM:SS.zhtRR(CR)			Kanal C8	7. Zwischenzeit
NNNSxxx©xxxxsxss.ssxRR(CR)			Geschwindig	keit

13 USB-Schnittstelle

Derzeit mögliche Anwendungsbereiche der USB- Schnittstelle:

- Update der Timy3 Software per Installation Manager oder Timy3 USB-Programm
- Abfrage und Änderung von Einstellungen (wie RS232)
- Aufzeichnung von Zeiten mit dem Programm COMtoFile
- Auswertung mit dem Programm Time.NET
- Auswertung mit dem Programm Excel Writer.





Änderungen und Druckfehler vorbehalten

ALGE-TIMING GmbH

Rotkreuzstraße 39 A-6890 Lustenau Austria Tel: +43-5577-85966 Fax: +43-5577-85966-4 office@alge-timing.com www.alge-timing.com