

410-e

ALGE-TIMING



Inhaltsverzeichnis


1	ROLL MODUS.....	3
2	TILT MODUS.....	4
3	PAN MODUS.....	5
4	Ausrichtung auf Ziel-Linie	6

Technische Veränderungen bleiben im Sinne des Fortschritts vorbehalten!

ALGE Timy manual copyright by:
Alge-Timing
Rotkreuzstrasse 39
A-6890 Lustenau
www.alge-timng.com


1 ROLL MODUS

Bei Betätigung des ROLL Button kippt die Kamera nach links oder rechts.





2 TILT MODUS

Beim Betätigen des TILT Button neigt sich die Kamera auf oder ab.




3 PAN MODUS

Beim Betätigen des PAN Button dreht sich die Kamera nach links oder rechts



4 Ausrichtung auf Ziel-Linie

Die Kamera schaut nicht auf die Ziel-Linie!



Die Feststellschraube lösen.



Getriebeneiger etwas anheben.



Getriebeneiger nach Links drehen



Feststellschraube wieder fixieren.



Die Kamera steht genau auf der Ziel-Linie

