

410-e

ALGE-TIMING



Inhaltsverzeichnis

1	ROLL MODUS.....	3
2	TILT MODUS.....	4
3	PAN MODUS.....	5
4	Ausrichtung auf Ziel-Linie	6

Technische Veränderungen bleiben im Sinne des Fortschritts vorbehalten!

ALGE Timy manual copyright by:

Alge-Timing

Rotkreuzstrasse 39

A-6890 Lustenau

www.alge-timng.com

1 ROLL MODUS

Bei Betätigung des ROLL Button kippt die Kamera nach links oder rechts.




2 TILT MODUS

Beim Betätigen des TILT Button neigt sich die Kamera auf oder ab.




3 PAN MODUS

Beim Betätigen des PAN Button dreht sich die Kamera nach links oder rechts



4 Ausrichtung auf Ziel-Linie

Die Kamera schaut nicht auf die Ziel-Linie!



Die Feststellschraube lösen.



Getriebeneiger etwas anheben.



Getriebeneiger nach Links drehen



Feststellschraube wieder ganz leicht fixieren.
Diese darf nicht zu fest angezogen werden
da der Getriebeneiger sonst beschädigt wird.



Die Kamera steht genau auf der Ziel-Linie

